


Series **VK-VO**

Die Einströmdüse muss vor dem Ventilator montiert werden, um die aerodynamische Parameter des Luftstroms zu verbessern



Lineup