

Переход 800/500

Переход



| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| | Единица измерения | Переход 800/500 |
|--|-------------------|-----------------|

Размеры

| d1 | d2 | l1 | l2 | L |
|-----|-----|----|----|-----|
| 800 | 500 | 80 | 80 | 457 |

